

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA.**

**Nome do produto:** SELAMAIS SILICONE NEUTRO

**Código interno de identificação do produto:** SELAMAIS SILICONE NEUTRO

**Nome da empresa:** M. MONTANO SELANTES LTDA.

**Endereço:** Rua Antonio Elias Said, 195 – Vila das Mangueiras –  
Jardinópolis/SP.

**Telefone para contato:** (016) 3663-5729

**Telefone para emergência:** Pró-Química – Brasil 0800-118270  
Bombeiros: 193

**SILICONE NEUTRO**

**Descrição:**

O Selamais Silicone-N Neutro apresenta excelente aderência, permanecendo flexível por muitos anos. Recomendado para mármore e granitos, concreto e alvenaria, madeira, alumínio, metais galvanizados, zincados, laminados, calhas, vidros, azulejos, boxes, lajotas, cerâmicas, esquadrias, telhas, faróis, policarbonato, manutenção náutica e automotiva, borracha e diversos outros materiais.

**Aplicação:**

A Superfície deverá estar desengordurada, limpa e seca. Abrir a tampa e romper o lacre. Rosquear o bico aplicador e cortar na medida desejada. APERTAR A BISNAGA PELO FUNDO. Aplique um filete contínuo e uniforme em umas das partes (recomenda-se aplicar segurando inclinado em ângulo de 45°). Após o uso, mantenha o bico aplicador na bisnaga e deixe uma pequena quantidade

de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retire o tampão Após aberto usar em até quatro semanas.

**Embalagem:**

Tubos de 270g.

**Características:**

Silicone de cura Neutra, resistente a temperaturas de -45°C a +150°C, vulcanizado em temperatura ambiente, forma película em 25 a 30 minutos e cura 3mm em 24horas. Armazenar em lugar coberto, seco e com temperatura inferior a +25°C.

**Usos:**



**Precauções:**

- Durante a cura o contato do produto com a pele e olhos devem ser evitados; - Em caso de irritação, lavar com muita água e procurar um médico.

**TUDO PRODUTO QUÍMICO DEVE SER MANTIDO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS.**

**Composição Química:**

Selante à base de silicone de cura neutra.

**Qualquer informação referente ao uso deste produto que é fornecido por nós é baseada em nossos conhecimentos científicos e experiência, e já comprovada na prática. Esses tipos de recomendações gerais servem apenas como um guia prático. Para maiores informações consulte nosso corpo técnico da Selamais.**