

Revisão 01

Data: 26/07/2022

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA.

**Nome do produto:** SELAMAIS SILICONE AQUÁRIO

**Código interno de identificação do produto:** SELAMAIS SILICONE AQUÁRIO

**Nome da empresa:** M. MONTANO SELANTES LTDA.

**Endereço:** Rua Antonio Elias Said, 195 – Vila das Mangueiras –  
Jardinópolis/SP.

**Telefone para contato:** (016) 3663-5729

**Telefone para emergência:** Pró-Química – Brasil 0800-118270  
Bombeiros: 193

### **Descrição:**

O **Silicone Selamais** Aquário é um silicone de cura acética sem fungicida, indicado para vedação e colagem de Aquários (até 100 litros), freezer, barcos, câmaras frigoríficas, bebedouros, vitrines, e adere em diversos substratos tais como: aço, alumínio, cerâmicas, vidros, material refratário, azulejos, louças, entre outros.

### **Instruções de Uso:**

A Superfície deverá estar desengordurada, limpa e seca. Abrir a tampa e romper o lacre. Rosquear o bico aplicador e cortar na medida desejada. Aplique um filete contínuo e uniforme em umas das partes (recomenda-se aplicar segurando inclinado em ângulo de 45°). Após o uso, mantenha o bico aplicador na bisnaga e deixe uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retire o tampão. Após aberto usar em até quatro semanas.

### **Embalagem:**

Tubos de 50g e 270g.

Revisão 01

Data: 26/07/2022

**Características:**

Silicone de cura acética sem fungicida e anti-mofo, vulcanizado em temperatura ambiente, forma película em 10 minutos, e tem uma pré-secagem em 24 horas. Armazenar em lugar coberto, seco e com temperatura inferior a 30°C.

**Usos:**



**Precauções:**

Durante a cura o contato do produto com a pele e olhos devem ser evitados; Em caso de irritação, lavar com muita água e procurar um médico.

**TUDO PRODUTO QUÍMICO DEVE SER MANTIDO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS.**

**Composição Química:**

Selante à base de silicone de cura acética sem fungicida e anti-mofo.

**Qualquer informação referente ao uso deste produto que é fornecido por nós é baseada em nossos conhecimentos científicos e experiência, e já comprovada na prática. Esses tipos de recomendações gerais servem apenas como um guia prático. Para maiores informações consulte nosso corpo técnico da Selamais.**